

Box PC NP-xx-3622 affidabile e versatile, ideale per ambienti industriali con consumo ridotto e installazione flessibile.

Customer Care Telestar

Dubbi sul **Box PC NP-xx-3622**? Il nostro **team di esperti** è a disposizione per consigli e supporto tecnico.

Qual è il range di temperatura operativa del Box PC NP-xx-3622?

Il range operativo va da -20°C a +60°C, garantendo funzionamento stabile in ambienti industriali gravosi.

Quali opzioni di espansione sono disponibili?

Il Box PC può essere espanso con Wi-Fi, 4G/LTE, GPS e dispone di slot PCI/PCI Express configurabili.

Come può essere installato il Box PC?

L'installazione può avvenire a parete o in quadro elettrico, garantendo flessibilità e protezione del sistema.

CONFIGURAZIONE BOX PC

Modello	Box PC Telestar NP-20-3622-P
Montaggio	Parete o Guida DIN
Processore	Pentium G2030 Dual-core 3 Ghz
RAM	Max 16 GB DDR3
Dischi	1 x 2,5 SATA
Porte di rete	2 X ETH
Porte Seriali	4x RS2322 - 2 x RS232/485
Porte USB	2 x USB 2.0 - 4 x USB 3.0
Uscite Video	1 x VGA - 1 x DVI-D
Espansioni	2 x PCI - 1 x miniPCle
I/O Digitali	8 IN 8 OUT x Digital I/O

Alimentazione	12 VDC + PSU
Range Temperatura	da -20 a +60
